

Justeringsanvisning av Push to Open lådor TreCe. (Tip ON Bluemotion Blum)

Om inte Push to open funktionen fungerar behövs antagligen lådfronterna justeras i djupled.

Skruva på de orangea hjulen på lådans undersida för att justera lådfronterna i djupled. Det går att justera luckan 2 mm utåt och 1 mm inåt på djupet. Se bild nedan.

