

Montagebeskrivning - Arbetsö





1.
Ingående detaljer till underrede:
2 st Gavelidor, 3 st Sarg, 4 st Plastfot, 6 st försänkt skruv, 6 st skruv, 8 st Centrumtapp,
1 st insexnyckel.



2.
Montera plastfötterna på gavelsidorna enligt bilden.



3.
Montera ihop gavelsidorna och sargerna enligt bilden. De stora hålen i sargen ska vara vända uppåt.



4.
Skruva fast sargen i gavelsidorna med hjälp av insexnyckeln.



5.
När benstativet är monterat börjar du med att placera diskarna i mitten (om det är tre i bredd). Skruva ej fast dem i benstativet.



6.
Placera nu dit de fyra yttre diskarna. Låt dem sticka ut en bit för att kunna montera de bifogade 8 mm centrumtapparna (2 st per disk).



7.

Placera nu diskarna så att centrumtapparna i diskens gavelsidor passar i benstativet.



8.

Borra igenom de förborrade hålen i diskarnas sidor med ett 5 mm borrh. 4 hål per disk, 2 upptill samt 2 nedtill. Säkerställ att diskarna står placerade rätt och i linje med förslagsvis en tving.



9.

Använd de medskickade kopplingskruvarna för att skruva ihop diskarna i de genomborrade hålen.



10.

Borra även igenom de yttre diskarnas gavelsidor med ett 5 mm borrh.



11.

Ställ dit de medskickade täcksidorna, använd gärna en tving för att fixera täcksidan rakt och snyggt innan du skruvar fast den.



12.

Skruva fast täcksidorna i de genomborrade hålen, använd den medföljande träskruvarna.

13.



Skruva fast bänkskivan ordentligt, använd de medskickade skruvarna.

14.



Demontering av lådor:
Knäpp loss de två hakarna som sitter under lådan vid förstycket. Dra emot dig och lyft bort lådan.

15.



Montering av lådor:
Dra ut expansionerna helt.

16.



Placera lådan på expansionerna enligt bilden, skjut in lådan och se till att den knäpps fast ordentligt.

17.



Din arbetsö är nu färdig att användas!