



## Hightower/Popsicle symbol


### Montering och demontering



1. Rengör ytan ordentligt med vatten och lite diskmedel för att få bort ev. smuts och torka torrt med en luddfri trasa.




2. Vik ner symbolens skyddspapper och matcha det mot dörrens cirkelöppning så att symbolen stannar på plats. Om Hightower eller Popsicle har ett lock, lyft på locket och fortsätt enligt anvisningarna.



### Behöver du byta symbol?

1. Använd en hårtork och värme på symbolen för att mjuka upp den.
2. Dra försiktigt bort symbolen med fingrarna eller ett mjukt föremål utan vassa kanter.



3. Dra försiktigt bort en del av det nedre skyddspapperet och börja samtidigt jämna ut det övre papperet med applikatorn.
4. När symbolen är på plats dra försiktigt bort det övre skyddspapperet.
5. När detta är gjort är det bra att ytterligare fixera symbolen. Lägg ett papper över symbolen och stryk försiktigt med appliceringsskrapan.



#### Norrköping / Huvudkontor / Showroom

Importgatan 39  
P.O. Box 6063, SE-600 06 Norrköping  
Ph +46 11 21 14 80  
info@trece.se | www.trece.se

#### Stockholm / Showroom

R40 Center  
Rosenlundsgatan 40  
Ph +46 8 480 027 55

#### Göteborg / Showroom

S8  
Stampgatan 8  
Ph +46 11 21 14 68

#### Malmö / Showroom

Djåkne 5  
Djåknegatan 5  
211 35 Malmö  
Ph +46 11 21 14 68

#### Oslo / Showroom

Skøyen Designcenter  
Drammensveien 130 C1,  
Skøyen  
Ph +47 23 96 07 22