




KLOSS

JUSTERING AV LOCKETS ÖPPNINGSVINKEL



JUSTERING AV LOCKETS ÖPPNINGSVINKEL



- 1.** Vänd på locket och använd medföljande insexnyckel (2 mm) för att anpassa lockets öppningsvinkel.
- 2.** Skruva i stoppskruven inåt för att minska öppningsvinkeln på locket och skruva utåt för att öka vinkeln.

3. Klart.